

MANUAL FÖR ATT SÄTTA UPP FOTOTAPETER

Verktyg

- 1) Lim
- 2) Pensel
- 3) Roller
- 4) Hink
- 5) Tapetkniv eller kniv
- 6) Vattenpass
- 7) Penna, linjal, mätkanna

Ytans förbehandling

Eliminera först alla grova områden och fyll alla hål och sprickor. Ytan måste vara fri från fett, ren och smidig. Vi rekommenderar att inte sätta upp fototapeter på gipsväggar eller putsade väggar. Om ytan är porös, vänligen tillämpa en primer eller prelat innan tapetsering för att förhindra att lim absorberas. Målade väggar skall rengöras och slippapper bör användas för en bättre tillämpning av lim.

Förberedelse för upphängning

Innan du sätter upp fototapeten: kontrollera att panelerna inte har skador, att de har rätt storlek och färger, och att de passar in i varandra. Alla instruktioner för beredning av lim finns i handboken som tillhandahålls av tillverkaren. Några av våra fototapeter har en vit säkerhetskant, som måste skäras bort före installationen.

Hängande

Använd ett vattenpass och dra riktlinjer. Täck hela det otryckta området jämnt med lim med hjälp av en pensel eller en rulle och vänta max. tre minuter tills materialet sugts upp. **Var försiktig! Du måste suga upp varje panel under exakt samma tidsperiod.** Böj inte kanterna. Det är viktigt att den första panelen sätts upp rakt. Jämna ut från mitten och mot kanterna. Eventuella små bubblor och veck försvinner när fototapeten har torkat. Sätt ihop panelerna med en överlappning på 2 - 3 mm. Det är verkligen viktigt att klistra på det här sättet, annars kan felaktigheter uppstå bland vissa paneler. Rumstemperaturen bör inte vara högre än 20° C.

Ta bort fototapeten

Använd speciella verktyg om du bestämmer dig för att ta bort fototapeten. Återfukt sedan fototapeten med en borste eller en svamp. Ta bort fototapeten efter 15 minuter med spatel uppifrån och ner.